

## GXV3500 IP 視頻編碼器/解碼器





22175 新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

Tel: (02) 2697-5198

Fax: (02) 2697-5196

www.dayunet.com.tw

For Warranty and RMA information, please visit www.dayunet.com





# 注意事項

- •請不要打開、拆卸或修改該設備
- •請不要使用第三方的電源適配器
- •請不要在超出-10至55攝氏度的環境下使 用此設備
- •請不要將GXV3500暴露在超出相對濕度 10-90%範圍外的環境下





# GXV3500連接方法

請參照下圖以及下一頁的操作說明。



注意:選擇A方案使用電源適配器給設備供電 或選擇B方案使用PoE給設備供電。

### 方案A

- 步驟 1:將電源適配器的正極(+)與 GXV3500+12V DC端口相連; 使用螺絲刀將負極(-)與 GXV3500的接地端GND端口相 連;將電源適配器的另一端插 入AC電源插口;
- 步驟 2:將RJ45網線一端與網絡接口相連,另 一端與集線器、交換機或路由器相 連。

方案B

步驟 1:將RJ45網線一端連入GXV3500網 絡接口,另一端與以太網供電交 換機相連(PoE)。

## GXV3500配置

連接GXV3500到DHCP服務器環境 下,GXV3500默認通過DHCP獲取IP地址。

步驟1:通過瀏覽器訪問地址下載IP搜索工具

http://www.grandstream.com/products/ tools/surveillance/gs\_search.zip

- 步驟2:運行下載的IP搜索工具;
- 步驟3:點擊 Search 按鍵,搜索該網段下的設備IP地址;
- 步驟4:搜索到的設備IP地址及HTTP端口將顯示 在以下界面;

Index	Model	Device Name	IP	HTTP Port	RTSP Port	MAC
1	IPCAMERA 3601LL		192.168.254.150	80	554	00:0B:82:22:FB:59
2	DVS 3501		192.168.254.216	80	554	00:0B:82:1F:93:12
3	IPCAMERA 3611LL		192.168.254.182	80	554	00:0B:82:23:43:4C
4	IPCAMERA 3601		192.168.254.170	80	554	00:0B:82:20:16:11
5	IPCAMERA Demo IP Camera		192.168.254.213	80	554	00:0B:82:23:43:48
6	IPCAMERA 3601HD		192.168.254.196	80	554	00:0B:82:22:FB:24
7	IPCAMERA 3615		192.168.254.154	80	554	00:0B:82:26:6B:5E
8	IPCAMERA GXV3651FHD		192.168.254.93	80	554	00:0B:82:2B:41:59
9	DECODER GXV3500		192.168.254.173	80	554	00:0B:82:FF:FE:FF

~04~

- 步驟5:打開IE瀏覽器,在地址欄輸入搜索到 的設備IP地址;
- 步驟6:界面將會跳出輸入用戶名及密碼的 驗證框,出廠時默認的用戶名和密 碼均為:admin



### 用戶名密碼提示窗口

步驟7:登録到GXV3500網絡界面後,IE瀏覽 器將提示您安裝或更新插件;

You need to install or update the video plugin, please refresh the page after the download and install! Click Download!

#### 步驟8:保存VideoPlugine.exe並且在電腦上 運行。重新啟動IE瀏覽器,您將會 看到以下窗口提示安裝信息;

Do you v	want to run	n <mark>or save this f</mark> il	le?	
	Name: Type: From:	VideoPlugine.exe Application, 2.33M 192.168.254.93	VIB	Cancel
۱ ۱	While files fr	om the Internet car arm your computer.	be useful, this file	type can the source, do not

步驟9:安裝完畢後,您將會看到網頁如下 頁圖中所示,點擊播放按鈕關看視頻;



步驟10:點擊網絡用戶界面左側的菜單進行更 多的高級配置。

### 通過默認的靜態IP地址訪問

如果將GXV3500置於非DHCP環境下或三分鐘後GXV3500未從DHCP服務器得到響應,它將使用默認的靜態IP地址192.168.1.168訪問。

步驟1:將您的PC與GXV3500通過雙絞線相 連,或將您的PC與GXV3500接入同一網段;

#### 步驟2:將您的PC的IP地址設置為192.168.1.X 將子網掩碼設置為255.255.255.0;

Internet 协议(TCP/IP)属性	? ×								
常规									
,如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。									
○ 自动获得 IP 地址 @)									
○ 使用下面的 IP 地址 (S):									
IP 地址(L):	192 . 168 . 1 . 2								
子网掩码 (U):	255 . 255 . 255 . 0								
默认网关 @):									
€ 自动获得 DNS 服务器地址 ⑧									
- ● 使用下面的 DNS 服务器地址 @):									
首选 DNS 服务器(P):	· · ·								
备用 DNS 服务器( <u>A</u> ):	· · ·								
	高级 (火)								
	确定 取消								

- 步驟3:打開微軟的IE瀏覽器,在IE地址欄中輸入 GXV3500的出廠默認IP地址: 192.168.1.168
- 步驟4:請參考前頁中步驟6-10。





請下載用戶手冊和常見問題解答,以取得更 詳細的配置說明。下載地址: http://www.grandstream.com/support/ gxv\_series\_sur-veillance/gxv3500/documents/ gxv3500\_usermanual\_english.pdf

~10~